

POLYTRON

「Panduan Umum」

LUXIA

KOMPUTER LAPTOP

Panduan Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu demi peningkatan kualitas.

Informasi Peringatan Keselamatan

Komputer laptop akan berfungsi dengan baik jika Anda merawatnya dan menjaga agar tetap aman. Berikut adalah panduan perawatan selama penggunaan atau penyimpanan komputer laptop :

- ▶ Gunakan adaptor bawaan atau sesuai panduan Polytron saat mengisi daya. 
 - ▶ Jangan menggunakan kabel daya, aksesoris atau perangkat periferan lainnya yang sudah rusak.
 - ▶ Jangan membuka atau membongkar adaptor. Adaptor mengandung komponen listrik internal bertegangan tinggi. Membongkar adaptor dapat menyebabkan sengatan listrik serius bahkan saat adaptor tidak tersambung ke stop kontak.
 - ▶ Jangan meletakkan komputer laptop di atas permukaan yang tidak rata atau tidak stabil. 
 - ▶ Hindarkan komputer laptop dari getaran dan benturan.
 - ▶ Jangan menjatuhkan atau meletakkan benda di atas komputer laptop. 
 - ▶ Hindarkan komputer laptop dari tetesan segala cairan, tempat yang basah atau tempat yang lembab.
-

-
- ▶ Hindarkan komputer laptop dari suhu lingkungan ekstrim di bawah 0°C atau di atas 40°C.



- ▶ Hindarkan komputer laptop dari paparan langsung sinar matahari dan sumber panas.

- ▶ Jangan meletakkan komputer laptop di dekat sumber panas.



- ▶ Jangan mengoperasikan komputer laptop di atas pangkuan agar Anda tidak terluka akibat panas yang ditimbulkan.

- ▶ Hindarkan komputer laptop dari lingkungan yang terpengaruh medan magnet tinggi.



- ▶ Jangan menekan atau menyentuh layar.



- ▶ Jangan meletakkan komputer laptop di dekat benda kecil yang dapat menggores atau masuk ke dalamnya.

- ▶ Jangan menggunakan komputer laptop di tempat yang mengalami kebocoran gas.



- ▶ Hindarkan komputer laptop dari tempat kotor dan berdebu.
-

-
- Jangan membuang komputer laptop ke dalam tempat sampah umum.



- Perhatikan peraturan setempat untuk pembuangan bekas kemasan, baterai, adaptor, dan komputer laptop usang. Hindari pembuangan baterai ke tempat sampah biasa dan pisahkan tersendiri sebagai sampah kimia.

Panduan Membersihkan Komputer Laptop



Sebelum membersihkan komputer laptop, lepaskan sambungan daya listrik.

- ▶ Pastikan komputer laptop dimatikan dalam mode **Shut down**.
- ▶ Pastikan komputer laptop tidak terhubung dengan adaptor.
- ▶ Gunakan kain lembut yang lembab untuk membersihkan permukaan komputer laptop.
- ▶ Jika komputer laptop mengalami fungsi yang tidak normal atau tampak rusak, harap hubungi pusat layanan pelanggan Polytron terdekat.



PERINGATAN

Jangan gunakan pembersih cair (larutan kimia) seperti thinner, benzena, aerosol, atau bahan kimia lainnya.

Panduan Perawatan Adaptor

Beberapa cara untuk merawat adaptor komputer laptop

- Hindari penggunaan adaptor bawaan Polytron untuk pengisian daya perangkat lain.
 - Hindarkan kabel daya dari kondisi terjepit atau terbebani benda berat.
 - Amankan jalur kabel daya agar tidak tertarik atau menyebabkan tersandung.
 - Hindari penggunaan stopkontak atau kabel ekstensi yang sudah kelebihan beban.
 - Cabut adaptor dengan menarik bagian steker dan hindari menarik di bagian kabel untuk membuat mati total. Tempatkan adaptor sehingga mudah dijangkau untuk dipasang / dicabut.
-

Panduan Pengisian Daya

Langkah pengisian daya untuk komputer laptop

- Siapkan adaptor bawaan komputer laptop yang disertakan saat pembelian.
 - Hubungkan ujung konektor adaptor daya ke port pengisian daya pada komputer laptop.
 - Hubungkan steker AC adaptor ke stopkontak listrik dengan tegangan jala-jala sesuai spesifikasi.
 - Indikator pengisian daya akan menyala merah menandakan pengisian daya sedang berlangsung.
 - Isi penuh daya baterai ketika pertama kali menggunakan komputer laptop.
 - Hindari kebiasaan penggunaan baterai komputer laptop hingga kapasitas kosong.
-

Panduan Menghidupkan dan Mematikan Komputer Laptop

Membuka dan Menghidupkan Komputer Laptop

- Buka panel display dengan hati-hati.
- Pastikan komputer laptop memiliki daya baterai yang cukup, lakukan pengisian daya melalui adaptor bawaan Polytron jika baterai lemah atau kosong.
- Tekan tombol daya hingga indikator tombol daya menyala .
- Tunggu proses booting komputer laptop hingga selesai memuat system operasi.
- Jika dibutuhkan, masukkan kata sandi atau PIN Anda untuk mengakses sistem.

Mematikan Komputer Laptop

Pada panduan ini dijelaskan 2 mode mematikan komputer laptop yaitu **Shut down** dan **Sleep**.

1. Mode Shut down

Digunakan untuk mematikan komputer laptop secara keseluruhan untuk dibiarkan dalam waktu lebih lama. Mode **Shut down**, ditandai dengan indikator led pada tombol daya yang mati.

Untuk mematikan komputer laptop dengan mode **Shut down**, lakukan langkah berikut :

- Tekan tombol  Windows pada keyboard atau pilih ikon [Start] Windows, pilih **Power** → **Shut down**.
- Klik kanan pada ikon [Start] Windows → **Shut down or sign out** → **Shut down**.

2. Mode Sleep

Digunakan untuk mematikan komputer laptop untuk sementara waktu agar bisa segera dihidupkan kembali. Mode Sleep ditandai dengan indikator led pad tombol daya yang berkedip lambat.

Untuk mematikan komputer laptop dengan mode Sleep, lakukan langkah berikut :

- Tekan tombol Windows atau pilih tombol [Start] Windows, pilih Power (Daya) → Sleep.
- Klik kanan tombol [Start] Windows → Shut down or sign out (Matikan atau keluar) → Sleep.

Gunakan tombol pintas Sleep dengan cara menekan Tombol Power sekali pada keyboard dan tunggu beberapa detik.

Gerakan Touchpad Windows 11

Gerakan ini dapat digunakan pada panel sentuh perangkat Windows 11.


Untuk mengaktifkan gerakan sentuh : pilih **Mulai** → **Pengaturan** → **Bluetooth & perangkat lain** → **Touchpad**, dan pastikan sudah dihidupkan.

Gerakan Satu Jari



- **Ketuk** : Ketuk aplikasi untuk memilihnya.
- **Klik dua kali** : Klik dua kali pada aplikasi untuk menjalankannya.
- **Klik dua kali dan seret** : Beberapa copywriting atau ikon desktop dapat dipilih.

Gerakan Dua Jari




- ▶ **Ketukan** : Ketuk dua kali dengan jari pada panel sentuh untuk menampilkan lebih banyak perintah, mensimulasikan fungsi tombol kanan mouse.
- ▶ **Mengusap** : Usap dua jari ke atas / bawah untuk menggulir layar, menirukan fungsi roda mouse tengah.
- ▶ **Zoom** : Zoom out saat mencubit dekat. Zoom in saat memisahkan diri.

Gerakan Tiga Jari



- ▶ **Usap ke Kiri / Kanan** : Usap ke kiri / kanan dengan tiga jari untuk berpindah Aplikasi di antara beberapa aplikasi yang terbuka.
 - ▶ **Geser ke Atas** : Usap ke atas untuk membuka tampilan multitasking.
 - ▶ **Geser ke bawah** : Geser ke bawah untuk menampilkan desktop.
-

Gerakan Empat Jari



- **Ketuk** : ketukan empat jari untuk membuka pusat notifikasi.
- **Geser ke Kiri / Kanan** : Beralih desktop.

Atur ulang touchpad

Untuk mengubah gerakan sentuh default pada komputer Windows 11, pilih **Start** → **Settings** → **Bluetooth & perangkat lain** → **Touchpad**. Anda dapat menyesuaikan pengaturan menurut preferensi Anda sendiri.

Perhatian !

- Apabila menggunakan gerakan multi-jari, harap diperhatikan, bahwa jari-jari harus sedikit terpisah.
- Beberapa gerakan hanya berlaku untuk pengaturan tertentu, silakan merujuk ke pengoperasian komputer laptop yang sesungguhnya.
- Jika permukaan panel sentuh kotor, matikan komputer laptop terlebih dahulu, lalu seka permukaan panel sentuh secara perlahan dengan kain lembut tanpa serabut yang dicelupkan ke dalam air hangat atau pembersih komputer laptop.
- Panel sentuh adalah komponen elektronik presisi induktif. Jangan gunakan benda tajam untuk menulis pada permukaan panel sentuh untuk menghindari kerusakan.

Persiapan

- Sebelum penggunaan pertama, sambungkan adaptor daya untuk mengisi daya laptop secara penuh.
- Sesuaikan tampilan layar ke sudut pandang yang optimal.

Perhatian : Jangan membuka layar tampilan secara paksa lebih dari 180°, karena dapat merusak engsel/layar.

- Tekan tombol daya untuk menghidupkan laptop, jika lingkungan memungkinkan, sambungkan adaptor daya untuk menggunakan komputer laptop guna mempertahankan performa optimal.

Informasi Merek Dagang



Istilah HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, desain Dagang HDMI, dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar HDMI Licensing Administrator, Inc.

Panduan Umum Laptop

- **Model / Tipe**

PL 14H1R5B G82H

